
PS20/4

Zubehör und Sensoren für pneumatische Spanner

PS20/4 ist ein Spannarm für pneumatische Spannelemente. Er überträgt die Spannbewegung auf das Werkstück und bildet den Druckpunkt in der Vorrichtung.





PS20/4

Sipariş No	A	H	H1	C	L	e	ød	ød1	ød2	M
PS20/4-32	20	8	9	59	80	9.5	13.5	15.5	8.5	M8
PS20/4-40	19	8	9	64	90	14.5	13.5	15.5	8.5	M8
PS20/4-50	25	10.5	10	78.5	105	9.5	17	19.5	11	M12
PS20/4-63	25	9	10	90	115	9.5	19	19.5	11	M12

Çizmak Makina Sanayi

+90 212 594 40 38 • info@cizmak.com.tr

Esentepe Mah. 2959 Sk. Sultangazi Küçük Sanayi (Avizeciler) Sitesi 20.Blok No: 25A Sultangazi / İSTANBUL

Maße und Symbole zusammen mit der technischen Zeichnung lesen. Preis und Lieferung werden gesondert bestätigt.