
PS/AST

Pnömatik Bağlama Elemanları Aksesuarları ve Sensörler

PS/AST, pnömatik sistemler için konum algılama sensörüdür. Silindir hareketinin izlenmesinde ve bağlama çevriminin kontrol sisteminden takip edilmesinde kullanılır.





PS/AST • Katalog ölçüleri

Sipariş No	Gövde ölçüsü (mm)	Konnektör	Koruma sınıfı	Ortam sıcaklığı (°C)	Sıkma torku (Nm)
PS/AST	28 × 5 × 6	M8 × 1	IP68	–25…+70	0.4

Çizmak Makina Sanayi
+90 212 594 40 38 • info@cizmak.com.tr
Esentepe Mah. 2959 Sk. Sultangazi Küçük Sanayi (Avizeciler) Sitesi 20.Blok No: 25A Sultangazi / İSTANBUL

Ölçüler ve semboller teknik çizimle birlikte değerlendirilmelidir. Fiyat ve teslimat ayrıca teyit edilir.